

Outdoor Wand Aufbau



Outdoor Wand von vorn



Stützelement



Profile an den markierten Positionen verschrauben



Banner oben verschrauben



vormontiertes Banner unten verschrauben



Banner hochrollen



Outdoor Wand von hinten fertig aufgebaut



mit Sandsäcken beschweren oder



mit dem Standgewicht